Steuerung für die Siri Remote der 1. Generation

Antippen

Senderwechsel* LIVE

vor-/zurückspringen (30/10 sek.)

Senderwechsel* LIVE

*in den Einstellungen wahlweise auch als **Wischen** konfigurierbar

Klicken

Play/Pause

Vor- und Rücklauf*

*weiteres **Antippen** oder **Klicken** erhöht/verringert die Geschwindigkeit

Wischen

Info/Einstellungen

Spulen (im Pause-Modus)

Weitere Sendungen